

Komplett keramikinsats MAXI 50:



OBS! Innan iläggning av de nya keramikstenarna skall eldstaden rengöras ordentligt

Avlägsna först de gamla keramikstenarna; detta görs lättast efter rengöringen av eldstaden. Börja med sten nummer 4 genom att bända stenen genom sekundärluftsluckan samtidigt som man lyfter genom eldstadsluckan. Observera att stenarna endast kan tas ur eldstaden på samma sätt som bilderna nedan visar. Fortsätt med sten nummer 3, 2 och slutligen nummer 1.

Iläggning av nya stenar:

1. Starta med sten nummer 1 genom att lägga in den i luckan som på bilden nedan. Tryck in stenen i högra hörnet på eldstaden.
2. Fortsätt med sten nummer 2 och 3 enligt bilderna nedan.
3. Sten nummer 4 måste man styra ner på sin plats. Man kan genom sekundärluftsluckan trycka sten nummer 3 åt sidan till höger om det behövs.

Vid första eldningstillfället efter stenbyte bör man elda något långsammare för att avlägsna eventuell fukt i keramiken.

Sten 1:



Sten 2:



Sten 3:



Sten 4:

